



stalgast
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 02.2010

Warnik do wody

MODEL: 751102, 751192



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA	3
3. BUDOWA	4
3.1. Przeznaczenie urządzenia	4
3.2. Opis urządzenia	4
4. DANE TECHNICZNE	4
5. MONTAŻ.....	4
5.1. Instalacja do źródeł zasilania.....	4
6. OBSŁUGA.....	5
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ	5
9. GWARANCJA.....	5

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub instalacji urządzenia.
- Należy stosować się do instrukcji i informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
- **Nie dotykać obudowy podczas pracy urządzenia! Urządzenie jest GORĄCE.**
- **Nie przenosić urządzenia wypełnionego wodą! Nie używać gdy zbiornik jest pusty!**

3. BUDOWA

3.1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody, wina oraz piwa.

3.2. Opis urządzenia



1. Pokrywa
2. Uchwyty do przenoszenia
3. Wskaźnik poziomu
4. Zbiornik
5. Zawór
6. Lampka kontrolna
7. Regulator temperatury
8. Włącznik

4. DANE TECHNICZNE

Model	751102	751192
Napięcie zasilające	230 V / 50~60 Hz	230 V / 50~60 Hz
Moc	2,4 kW	2,6 kW
Pojemność	10 l	19 l
Zakres temperatur	30~110 °C	30~110 °C
Wymiary (ØxH)	225x460 mm	275x580 mm
Czas gotowości do pracy	~ 25 Min.	~ 35 Min.

5. MONTAŻ

5.1. Instalacja do źródeł zasilania

W celu podłączenia urządzenia należy włożyć wtyczkę do gniazdka zasilania prądem elektrycznym.

6. OBSŁUGA

1. Upewnić się, że regulator temperatury ustawiony jest w pozycji „0”;
2. Napętnić zbiornik wodą przynajmniej do połowy objętości;
3. Nałożyć pokrywę;
4. Podłączyć wtyczkę do gniazdka zasilania prądem elektrycznym;
5. Ustawić regulator temperatury na pożądaną temperaturę;
6. Element grzewczy zacznie podgrzewać płyn, a lampka kontrolna zapali się gdy proces podgrzewania jest zakończony;
7. Jeżeli temperatura wody obniży się o ~5-10°C, poniżej temperatury ustawionej przez użytkownika, podgrzewacz włączy się automatycznie, aby podgrzać wodę do ustawionej temperatury. Lampka kontrolna zapali się.

UWAGA: Jeżeli temperatura urządzenia zostanie ustawiona na ponad 100°C lub w jej pobliżu, urządzenie pozostanie w stanie wrzenia do chwili obniżenia temperatury przez użytkownika.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odstępy czasowe między kolejnymi czynnościami polegającymi na usuwaniu kamienia zależą od stopnia użytkowania urządzenia oraz od stopnia twardości pobieranej wody (im twardsza woda zaleca się częstsze odkamienianie).

Przed usunięciem kamienia należy poczekać, aż urządzenie ostygnie, ponieważ tuż po zakończeniu pracy jego części są bardzo gorące.

W celu okamienienia urządzenia należy zastosować środek odkamieniający dostępny w sprzedaży.

Należy pamiętać aby zawsze co najmniej raz przepłukać urządzenie po odkamienianiu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane narośnięciem kamienia. Zaleca się stosowanie zmiękczacza do wody w przypadku, gdy przekracza ona stopień twardości 6°dH w skali niemieckiej.

8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

9. GWARANCJA



Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.


UWAGA: Należy używać wody o twardości do 60 dH. Przy twardości wody przekraczającej 60 dH zalecane jest zainstalowanie urządzenia zmiękczającego, co przedłuży żywotność i niezawodność urządzenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

10. TABLICZKA ZNAMIONOWA

WARNIK			
Model	751102	Moc (kW)	2,4
Napięcie (V)	230	Pojemność (litry)	10
Częstotliwość (Hz)	50	Wymiary (mm)	ø225x460
Data	Nr seryjny		
		STALGAST Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa, Poland	
			

WARNIK			
Model	751192	Moc (kW)	2,6
Napięcie (V)	230	Pojemność (litry)	19
Częstotliwość (Hz)	50	Wymiary (mm)	ø275x580
Data	Nr seryjny		
		STALGAST Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa, Poland	
			