

**UWAGA!** Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Podczas użytkowania obszar roboczy nagrzewa się. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Przed czyszczeniem, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym.

## OBSŁUGA:


### PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ

#### 1. Wybierz przycisk żądanej mocy:



- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



**HI** **MED** **DEF** **HI**: wysoka moc

- **MED**: średnia moc
- **DEF**: rozmrażanie

#### 2. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, naciśnij



Jeżeli został wybrany właściwy czas i moc należy przycisnąć



### PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W KILKU ETAPACH (MENU JEDNORAZOWE)


Kuchenka mikrofalowa posiada możliwość przygotowywania posiłków maksymalnie w trzech etapach. Na przykład produkty mrożone należy najpierw rozmrozić, a dopiero potem gotować. Jak należy to zrobić?

#### Etap 1. Wybierz żadaną moc naciskając




- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



**HI** **MED** **DEF**

Następnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym etapie:



Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, przyciśnij



#### Etap 2. Powtórz powyższe instrukcje

#### Etap 3. Powtórz powyższe instrukcje

Po wybraniu żądanych opcji, naciśnij



## STOSOWANIE FABRYCZNIE USTAWIONYCH PROGRAMÓW CZASOWYCH

Kuchenka posiada 20 fabrycznych ustawionych programów czasowych. Stosowanie tych programów możliwe jest wyłącznie przy użyciu mocy HI. Aby uruchomić wybrany program czasowy, naciśnij przycisk numeryczny kiedy kuchenka znajduje się w trybie „Stand-by” (stan gotowości). Klawisze są następująco zaprogramowane:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
przyciski pamięci	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	2'30"	3'00"	3'30"
X2 + przycisk pamięci	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"	6'00"	7'00"

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed umyciem wyłącz urządzenie.
- **Uwaga:** Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w innym płynie!
- Umyj zewnętrzną stronę przy pomocy wilgotnej szmatki (roztwór wody i łagodnego środka czyszczącego).
- Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących ani materiałów ściernych. Nie stosuj ostrych przedmiotów. Nie używaj benzyny ani rozpuszczalników. Czyść urządzenie wilgotną szmatką oraz ewentualnie płynem do mycia naczyń. Nie stosuj żadnych środków ściernych.