



stalgast

ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 05.2010

Płyta grillowa

MODEL: 777170, 777171



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. DANE TECHNICZNE	3
3. MONTAŻ.....	4
3.1. Instalacja do źródeł zasilania.....	4
3.2. Umieszczenie urządzenia.....	4
4. OBSŁUGA.....	4
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	4
6. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ	4
7. GWARANCJA.....	4

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

- Obudowa urządzenia może być gorąca. W celu uniknięcia poparzenia należy zachować szczególną ostrożność przy obsłudze urządzenia.

2. DANE TECHNICZNE

Model	777170	777171
Napięcie zasilające	230 V	400 V
Moc	3 kW	6 kW
Wymiary WxDxH	420x450x190 mm	620x450x190 mm
Powierzchnia robocza WxD	400x400 mm	600x400 mm
Strefy grzewcze	1	2
Waga	19 kg	29 kg

3. MONTAŻ

3.1. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

3.2. Umieszczenie urządzenia

Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu ścian lub ścianek działowych wykonanych z materiałów łatwopalnych (konieczne jest zachowanie odległości przynajmniej 10 cm).

4. OBSŁUGA

Płyty grillowe PS 400 E / 777170, PS 600 E / 777171, nadają się idealnie do grillowania mięsa, boczku, hamburgerów, kiełbasek... oraz do smażenia jajek. Przystosowane do pracy w wysokich temperaturach elementy grzewcze, które rozprzewadzą ciepło równomiernie na całej powierzchni roboczej, zapewniają szybkie rozgrzewanie płyty. Wyżej wymienione urządzenia zostały wyposażone w żeliwne płyty z jedną (777170) lub dwoma (777171) strefami roboczymi, tackę na okruchy, jeden lub dwa wyłączniki On/Off, termostat, lampki kontrolne wyłącznika On/Off z regulacją.

Płyty są przeznaczone do profesjonalnego użytku i powinny być obsługiwane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Kontrola temperatury za pomocą termostatu z możliwością regulacji. W celu nagrzania wstępnego należy ustawić termostat na żądaną temperaturę i zaczekać do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej.

Mięso smaży się w temperaturze około 300 °C.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zewnętrzne ścianki urządzenia należy regularnie czyścić delikatną gąbką oraz gorącą wodą z dodatkiem mydła. Powierzchnię grilla należy przemywać wilgotną gąbką. Z uwagi na możliwość uszkodzenia elementów elektrycznych nie należy myć płyty grillowej pod bieżącą wodą.

Przed pierwszym użyciem należy koniecznie usunąć za pomocą detergentu powłokę zabezpieczającą przed rdzewieniem, którą fabrycznie pokryte jest urządzenie.

6. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

7. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.