

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Jakikolwiek używanie urządzenia, które nie związane jest z produkcją kostek lodu przy użyciu zimnej wody pitnej, uważane jest za niewłaściwe
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (przełącznik w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Zabrania się zatykania kratki wentylacyjnych oraz rozpraszania ciepła. Nieprawidłowa wentylacja, oprócz zmniejszenia wydajności i nieprawidłowego funkcjonowania, może doprowadzić do pojawienia się poważnych usterek w urządzeniu.
- Zabrania się używania pojemnika na kostki w celu schładzania lub przechowywania pokarmów lub napojów. Czynności te mogłyby doprowadzić do zapchania się spustu powodując napełnienie się pojemnika i w następstwie wydostawanie się na zewnątrz wody
- Zaleca się stosowanie wody pitnej o twardości 6°dH w skali niemieckiej.

OBSŁUGA:

- Działanie urządzenia jest w pełni zautomatyzowane dopóki kostki lodu są regularnie wyjmowane z pojemnika na kostki lodu. Cykl pracy urządzenia jest następujący: zaopatrzenie w wodę - tworzenie kostek lodu - przeniesienie kostek lodu - składowanie kostek lodu.
- Odkręć wodę; wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazdka 230V następnie wcisnąć włącznik w celu włączenia urządzenia. Włączy się kontrolka na włączniku lub obudowie urządzenia. Urządzenie zostało uruchomione.
- Po wytworzeniu kostek lodu urządzenie przejdzie w tryb przenoszenia kostek do pojemnika na kostki lodu. W przypadku, gdy urządzenie zostało użyte po raz pierwszy, kostki lodu wpadną do pojemnika dopiero po około 30 minutach od rozpoczęcia cyklu.
- Gdy pojemnik na kostki lodu zostanie wypełniony urządzenie automatycznie przestanie pracować. Po opróżnieniu pojemnika urządzenie włączy się automatycznie.
- Zaleca się stosowanie wody pitnej o twardości 6°dH w skali niemieckiej.
- Po opróżnieniu pojemnika należy jak najszybciej zamknąć drzwi (klapkę) urządzenia.
- W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania urządzenia, podczas otwierania drzwi należy unieść je do góry a następnie delikatnie popchnąć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA :

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji.

- Urządzenie należy czyścić odłączone od źródła zasilania prądem elektrycznym.
- Aby utrzymać wydajność urządzenia należy co miesiąc czyścić filtr skraplacza.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego kształtu kostek lodu lub wykrycia nierówności na ich powierzchni, należy wyczyścić spryskiwacz.
- Zewnętrzne części urządzenia należy przetrzeć wilgotną gąbką.
- Wykorzystywanie druczanych zmywaków oraz środków żrących jest zabronione.