

Usuwanie usterek

UWAGA Nie należy otwierać gwałtownie będącego pod ciśnieniem urządzenia iSi Soda Siphon.

REDUKCJA CIŚNIENIA: Naciskaj dźwignię, aż w urządzeniu iSi Soda Siphon nie będzie się znajdować ciśnienie. Dopiero wtedy odkręć głowicę urządzenia z butelki.

► Nabój z sodą nie zostaje przebity

Zastosowano nieodpowiedni nabój

- Stosuj tylko oryginalne naboje iSi.

Nabój został włożony odwrotnie

- Włóż nabój prawidłowo (patrz prawidłowa kolejność na rysunkach na odwrocie pierwszej strony, czynność 5).

Przyrząd do przebijania został uszkodzony

- Prześlij urządzenie do firmy iSi lub do serwisu.

► Podczas uruchamiania woda i gaz wyciekają przez wylot/działa zawór nadciśnieniowy

Zastosowano zbyt wiele naboju

- Urządzenie iSi Soda Siphon wymaga do pracy tylko 1 naboju.

Urządzenie zostało napełnione zbyt dużą ilością produktu

- „Spuść ciśnienie”. Ponownie napełnij urządzenie.
- Maksymalna ilość produktu – patrz „Napełnianie”.

Nie włożono rurki pomiarowej

- „Spuść ciśnienie”. Włóż rurkę pomiarową. Ponownie napełnij urządzenie.

► Woda zawiera jedynie śladowe ilości lub w ogóle nie zawiera CO₂

Woda nie jest wystarczająco zimna

- Im zimniejsza woda, tym więcej CO₂ może przyjąć.

Zbyt słabo potrząśnięto urządzeniem

- Po wkręceniu naboju z sodą należy kilkakrotnie (co najmniej 5 razy) mocno potrząsnąć urządzeniem.

Brak ciśnienia/zbyt niskie ciśnienie w urządzeniu

- Stosuj tylko oryginalne naboje iSi.
- Nie używaj ponownie opróżnionych naboju, natychmiast je zutylizuj.

► Podczas uruchamiania ulatnia się gaz między butelką a głowicą

Brak pionowej rurki z uszczelką

- „Spuść ciśnienie”. Włóż pionową rurkę do butelki.

Uszczelka została uszkodzona

- „Spuść ciśnienie”. Włóż pionową rurkę z uszczelką.

Głowica nie została odpowiednio mocno dokręcona

- Nakręć mocno ręką głowicę na butelkę zgodnie z instrukcją.

Korpus butelki został uszkodzony na górnej krawędzi

- „Spuść ciśnienie”. Prześlij urządzenie do firmy iSi lub do serwisu.

SODA SIPHON

Urządzenie iSi Soda Siphon wysokiej jakości produkt firmy iSi.

Połączenie klasycznego wyglądu i najnowszej technologii sprawia, że iSi Soda Siphon jest urządzeniem praktycznym i przyjaznym dla środowiska. Dzięki zastosowaniu specjalnej wkładki ze stali szlachetnej na wylocie woda sodowa jest jeszcze bardziej buzująca!

UWAGA Należy stosować tylko oryginalne naboje sody iSi, wyróżniające się czerwonym logo iSi.

Właściwości produktu

- Wysokiej jakości aluminiowa butelka o lakierowanej powierzchni i pojemności 1 litra
- Rurka pomiarowa zabezpieczająca przed przepełnieniem
- Głowica syfonu ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa i specjalnym wkładem ze stali szlachetnej na wylocie
- Praktyczny uchwyt na naboje i pokrywka
- Nie można myć w zmywarce

Wykaz materiałów & Części zamienne

Części zamienne są przedstawione na schemacie, patrz pierwsza strona.

Nazwa	Numer artykułu	Materiał
Butelka aluminiowa	—	Aluminium, lakierowana od wewnątrz i na zewnątrz
Głowica urządzenia	—	Poliamid (PA), akrylnitril-butadien-styren (ABS) chromowany, polioksymetylen (POM), kauczuk nitylowy (NBR), silikon, mosiądz niklowany
Uchwyt naboju	2001001	Polioksymetylen (POM)
Pokrywka	2002001	
Rurka pionowa z uszczelką	2402001	Polietylen
Rurka pomiarowa	2403001	Polietylen, kauczuk nitylowy (NBR)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas obsługi nie stosuj siły!
- Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu naboju!
- Chroń naboje przed promieniowaniem słonecznym i nagrzaniem do temperatury powyżej 50 °C!
- Urządzenia i naboje przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Używaj tylko napełnionego urządzenia!
- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji użytkowania!
- Istnieje możliwość połączenia jedynie głowicy urządzenia i butelki tego samego typu!
- Nigdy nie łącz produktów innych producentów z częściami urządzenia iSi Soda Siphon!
- Nie przykręcaj krzywo głowicy syfonu!
- Podczas wkręcania naboju nie pochylaj się nad urządzeniem!
- Nigdy nie odkręcaj głowicy syfonu z urządzenia będącego pod ciśnieniem!
- Nie używaj dźwigni jako uchwytu do przenoszenia!
- Nigdy nie podgrzewaj urządzenia iSi Soda Siphon!
- Nie przechowuj napełnionego urządzenia w zamrażalniku lub zamrażarce!
- Urządzenie jest zbiornikiem ciśnieniowym! Upadek urządzenia lub jego uszkodzenie może stać się źródłem zagrożenia. W takiej sytuacji nie należy używać urządzenia! Trzeba skontrolować urządzenie w serwisie firmy iSi.
- Urządzenie iSi Soda Siphon należy zdemontować zgodnie z punktem „Gruntowne czyszczenie”.
- Nie zmieniaj konstrukcji urządzenia iSi Soda Siphon. Prowadzi to do wygaśnięcia gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności!
- W celu uniknięcia błędów w obsłudze dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania i zachowaj ją!

Instrukcja użytkowania

UWAGA: Przed pierwszym użyciem rozłóż urządzenie na części. Gruntownie oczyść urządzenie zgodnie z opisem w części „Gruntowne czyszczenie”.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

1. Włóż rurkę pomiarową do butelki tak, aby była wyrównana z krawędzią.

UWAGA: Nigdy nie napełniaj butelki bez rurki pomiarowej!

NAPEŁNIANIE

2. Napełnij syfon **zimną** wodą, aż woda będzie wyciekać z rurki.

UWAGA: Nie próbuj wlewać większej ilości wody przez przechyłanie lub potrząśnięcie butelki.

UWAGA: Urządzenie iSi Soda Siphon napełniaj wyłącznie czystą wodą. Nie używaj żadnych dodatków.

URUCHOMIENIE

3. Włożyć rurkę pionową z uszczelką do butelki przez rurkę pomiarową.
4. Przykręć prosto głowicę syfonu na butelce, aby gwint nie był widoczny.

UWAGA: Nie przykręcaj krzywo głowicy syfonu!

5. Włóż oryginalny nabój sody iSi w uchwyt, jak pokazano na rys. 5.
6. Nakręć na głowicę uchwyt z włożonym nabojem, tak aby cała zawartość naboju słyszalnie się przelała.

UWAGA: Podczas wkręcania naboju nie należy pochylać się nad urządzeniem!

UWAGA: Urządzenie znajduje się obecnie pod ciśnieniem!

7. Co najmniej 5 razy mocno potrząśnij urządzeniem.
8. Odkręć uchwyt i wyjmij puste naboje.

UWAGA: Ciche syczenie podczas odkręcania uchwytu jest uwarunkowane systemowo.

9. Nakręć pokrywkę na gwint.

OBSŁUGA

10. Aby pobrać wodę sodową, naciśnij delikatnie dźwignię. Strumień skieruj na wewnętrzną ściankę szklanki.

UWAGA: W razie potrzeby ponownie potrząśnij urządzeniem, aby umożliwić optymalne pobieranie.

Ważne wskazówki dotyczące użytkowania

INFORMACJE OGÓLNE

- Napełniony syfon przechowuj w lodówce. Napełnienie zimną wodą i przechowywanie w niskiej temperaturze pozwala uzyskać wyjątkowo dużą ilość bąbelków.

UWAGA: Nie wolno przechowywać napełnionego urządzenia w zamrażalniku ani zamrażarce!

- Jeżeli butelka nie była używana przez dłuższy czas, przed użyciem należy ją przepłukać ciepłą wodą. Kilkakrotnie naciśnij mocno dźwignię, aby sprawdzić jej działanie.

SERWIS

- Wszystkie części zamienne dostępne są pojedynczo, w korzystnych cenach.

UWAGA: Nie zmieniaj konstrukcji urządzenia iSi Soda Siphon!

- Aby zamówić części zamienne, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Do naprawy należy przesać całe urządzenie.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli urządzenie iSi Soda Siphon nie zostanie od razu napełnione, pozostawij jego elementy do wyschnięcia w czystym miejscu (nie wycierać ścierką). Urządzenie iSi Soda Siphon przechowywać w zdemontowanym stanie, z włożoną rurką pomiarową.

Czyszczenie

UWAGA: Przy normalnym, zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu z czystą wodą nie jest wymagane dokładne czyszczenie urządzenia. Wewnątrz butelki znajduje się specjalna powłoka. Podczas czyszczenia nie wolno używać ostrych przedmiotów!

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

UWAGA: Należy przestrzegać kolejności podanej na rysunkach z tytułu pierwszej strony!

1. Wciśnij dźwignię, aż urządzenie zostanie całkowicie opróżnione i nie będzie znajdować się pod ciśnieniem. Odkręć głowicę syfonu z urządzenia.
2. Wyjmij rurkę pionową i rurkę pomiarową, jak pokazano na rysunku.
3. Elementy produktu należy czyścić wyłącznie czystą wodą pitną.

UWAGA: Nie myć w zmywarce ani nie gotować!

UWAGA: W żadnym wypadku nie stosować specjalnych środków szorujących lub gąbek/szczotek, które mogą zarysować powierzchnię.



Język polski

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas obsługi nie stosuj siły!
- Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu nabojów!
- Chron naboje przed promieniowaniem słonecznym i nagrzaniem do temperatury powyżej 50 °C!
- Urządzenia i naboje przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Używaj tylko napełnionego urządzenia!
- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji użytkownika!
- Istnieje możliwość połączenia jedynie głowicy urządzenia i butelki tego samego typu!
- Nie przykrecaj krzywo głowicy!
- Nie używaj produktów obcych w połączeniu z częściami urządzenia iSi Soda Siphon!
- Podczas przykrecania nabojów nie należy pochylać się nad urządzeniem!
- Nigdy nie odkrecaj głowicy z urządzenia będącego pod ciśnieniem!
- Nie używaj dzwigni jako uchwytu do przenoszenia!
- Nie podgrzewaj urządzenia iSi Soda Siphon!
- Nie przechowuj napełnionego urządzenia w zamrażalniku lub zamrazarce!
- Urządzenie jest zbiornikiem ciśnieniowym! Upadek urządzenia lub jego uszkodzenie może stać się źródłem zagrożenia. W takiej sytuacji nie należy używać urządzenia! Trzeba skontrolować urządzenie w autoryzowanym serwisie iSi.
- Urządzenie iSi Soda Siphon należy zdemontować zgodnie z punktem „Głębokie czyszczenie”.
- Sprawdź odporność materiału na stosowane płyny czyszczące czy dezynfekujące!
- Nie zmieniaj konstrukcji urządzenia iSi Soda Siphon. Prowadzi to do wygasnięcia gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności!
- W celu uniknięcia błędów w obsłudze dokładnie przeczytaj instrukcję użytkownika i zachowaj ją!

Reinigung • Cleaning • Pulizia • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Reiniging • Rengöring • Czyszczenie

