




Kuchnia nastawna elektryczna

MODEL: 960500, 960600





LP.	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V960500-01	V960600-01	Korpus
2	V960500-02	V960600-02	Skrzynka zaciskowa KADO K1/6
3	V960500-03	V960600-03	Ostona dolna
4	V960500-04	V960600-04	Stopka
5	V960500-05	V960600-05	Lampka pomarańczowa
6	V960500-06	V960600-06	Przełącznik
7	V960500-07	V960600-07	Pokrętko ze skalą
8	V960500-08	V960600-08	Skala
9	V960500-09	V960600-09	Ostona przełączników
10	V960500-10	V960600-10	Mata izolacyjna
11	V960500-11	V960600-11	Instalacja elektryczna
12	V960500-12	V960600-12	Blat
13	V960500-13	V960600-13	Uchwyt płyty grzewczej
14	V960500-14	V960600-14	Płyta grzejna 2600W