




# Bemar elektryczny

## MODEL: 962200





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V962200-01	Skrzynka przyłączeniowa
2	V962200-02	Instalacja elektryczna
3	V962200-03	Ostona dolna
4	V962200-04	Stopka
5	V962200-05	Termostat
6	V962200-06	Wyłącznik
7	V962200-07	Zawór
8	V962200-08	Lampka zielona
9	V962200-09	Wspornik zaworu
10	V962200-10	Lampka pomarańczowa
11	V962200-11	Pokrętło ze skalą
12	V962200-12	Skala pokrętła
13	V962200-13	Rura spustowa
14	V962200-14	Przedłużka
15	V962200-15	Panel przedni
16	V962200-16	Termostat
17	V962200-17	Rękojeść zaworu
18	V962200-18	Korpus
19	V962200-19	Obudowa grzałki
20	V962200-20	Mata izolacyjna
21	V962200-21	Grzałka 230V 800W
22	V962200-22	Mocowanie kapilar