




Kuchnia elektryczna MODEL: 970600





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V970600-01	Element grzewczy
2	V970600-02	Błat
3	V970600-03	Uchwyt płyty grzewczej
4	V970600-04	Mata izolacyjna
5	V970600-05	Skrzynka
6	V970600-06	Obudowa
7	V970600-07	Skala
8	V970600-08	Pokrętło
9	V970600-09	Przełącznik 6 stopniowy
10	V970600-10	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
11	V970600-11	Panel przedni
12	V970600-12	Nóżka