

Urządzenie do obierania i krojenia jabłek

MODEL: 331010



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. BUDOWA	3
2.1. Przeznaczenie urządzenia	3
3. DANE TECHNICZNE	3
4. MONTAŻ.....	4
5. OBSŁUGA (INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA)	5
5.1. Obieranie, cięcie i wydrążanie	5
5.2. Tylko obieranie.....	5
5.3. Krojenie i wydrążanie bez obierania	5
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
6.1. Przechowywanie	5
7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ.....	5
8. GWARANCJA.....	5

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz opisy urządzeń mają charakter poglądowy.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa urządzenia może poważnie uszkodzić urządzenie i skaleczyć użytkownika.
- Urządzenie może być używane jedynie w celu, do którego zostało stworzone. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody wyrządzone przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować sytuację zagrażającą życiu.


- Urządzenie posiada ostrze i dlatego nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie posiada ostrze i dlatego należy obchodzić się z urządzeniem bardzo ostrożnie.
- Szczególny nadzór jest konieczny kiedy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci

3. BUDOWA

Rys. 1



3.1. Przeznaczenie urządzenia

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ostrze obierające | 11. Lewarek korby |
| 2. Śruba ostrza obierającego | 12. Uchwyt |
| 3. Ramię obierające | 13. Drewniana rączka |
| 4. Sprężyna | 14. Śruba uchwytu |
| 5. Regulacja śruby ze sprężyną | 15. Sprężyna lewarka korby |
| 6. Lewarek blokujący ramię obierające | 16. Główna część obieraczki |
| 7. Śruba ostrza krojącego | 17. Podstawa obieraczki |
| 8. Ostrze wydrążające | 18. Gumowa przyssawka |
| 9. Widelec | 19. Dźwignia |
| 10. Korba obierająca | 20. Korpus obieraczki |

- Urządzenie służy do obierania i krojenia jabłek i tylko w tym celu powinno być używane.
- Jabłka powinny być twarde, bez skazy i symetrycznego kształtu co znacznie ułatwia pracę.
- Jabłka obrane, wydrążone i pokrojone maszyną są idealne do ciast, musów jabłkowych i innych przekąsek z jabłek.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku nie odpowiedniego użytkowania nie podlegają gwarancji.


4. DANE TECHNICZNE

Wymiary (mm) WxDxH	320x100x140
--------------------	-------------

5. MONTAŻ


1. W celu ułatwienia transportu rączka i widelec zostały zdemontowane. W celu ponownego montażu należy zwolnić dźwignię (c) i przesunąć korbę (d) w prawo. Przykręcić rączkę (a) do korby (d). Przytrzymać korbę i nakręcić widelec (b). Po złożeniu urządzenie powinno wyglądać tak jak na rysunku.

Rys.2




2. W celu przymocowania urządzenia do stołu umieścić przyssawkę na płaskiej powierzchni stołu i przekręcić dźwignię (m) w prawo.

Rys. 3




3. Obróć rączkę aby przesunąć korbę do przodu. Upewnij się, że widelec przechodzi przez otwór w ostrzu do wydrążania i cięcia (f). Jeśli nie poluzuj śrubę motylkową (g), dostosuj ostrze i zaciśnij śrubę motylkową


Rys. 4



Rys. 5 źle



DOBRE 3 mm




4. Ramię obierające zostało wyregulowane tak aby odległość pomiędzy ostrzem obierającym a widelcem wynosiła ok. 0,64 cm. Odpowiednią odległość można wyregulować za pomocą śruby (i).
5. Ostrze obierające powinno być zawsze ustawione tak jak pokazano na rysunku i wystawać na odległość ok. 3 mm ponad ramię obierające.
6. Twoje urządzenie jest gotowe do użytkowania. Wybierz teraz czynność jaką chcesz wykonać i postępuj zgodnie ze wskazówkami przypisanymi danej czynności.

6. OBSŁUGA (INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA)

6.1. Obieranie, cięcie i wydrążanie

Rys. 6



Zwolnij korbę i pociągnij rączkę do tyłu

1. Umieść jabłko (ogonkiem do przodu) na widelcu (rys. 1 pkt. 9). Upewnij się, że widelec znajduje się na środku jabłka.
2. Sprawdź grubość skórki wykonując kilka ruchów korbą (rys. 1 pkt. 10) tak aby ostrze obierające (rys. 1 pkt. 1) opierało się o jabłko.
3. Jeśli istnieje potrzeba regulacji ostrza obierającego (rys. 1 pkt. 1), poluzuj śrubę motylkową na ostrzu obierającym i przesun ostrze bliżej owocu dla głębszego lub płytszego cięcia owocu.
4. Zaciśnij w dół śrubę motylkową i kontynuuj obieranie. Jeśli ostrze nie jest ustawione dobrze, zatrzymaj i ponownie wyreguluj urządzenie tak jak potrzebujesz.
5. Obracać korbą do momentu aż obieranie zostanie zakończone. Zsunąć spiralę z rdzenia jabłka. W celu uzyskania pojedynczych plasterków przeciąć pionowo jedną stronę spirali.
6. Aby zdjąć rdzeń jabłka należy najpierw dopchnąć korbę, następnie pociągnąć w drugą stronę. Rdzeń jabłka powinien zatrzymać się na ostrzu krojąco-wydrążającym.

6.2. Tylko obieranie

1. Poluzuj śrubę motylkową na końcu maszyny do obierania jabłek. To powinno pozwolić ci odłączyć ostrze krojąco-wydrążające. (rys. 1 pkt. 8)
2. Przytwierdź jabłko i obracaj rączkę aż do kompletnego obrania.

6.3. Krojenie i wydrążanie bez obierania

1. Odciągnąć ramię obierające i zablokować. Dalej postępować jak w punkcie 6.1.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu urządzenie powinno zostać dokładnie umyte i wysuszone.
- Nie używać żrących detergentów do czyszczenia
- Umyć po użyciu i wysuszyć dokładnie. Kropla oleju roślinnego na częściach ruchomych powinna ulepszyć płynne czynności przy następnym użyciu.

7.1. Przechowywanie

- Urządzenie powinno się przechowywać w suchym miejscu

8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania obieraczkę należy usunąć zgodnie z istniejącymi w tym czasie przepisami i wytycznymi.

9. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji