



TERMO-HIGROMETR MODEL: 620310

Uwaga: Urządzenie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń!

1. FUNKCJE:

- Podwójny wyświetlacz dla pomiaru wilgotności i temperatury;
- Pamięć najwyższego i najniższego pomiaru (zarówno dla wilgotności jak i temperatury)
- Zamiana skali pomiaru - stopnie Celsjusza / stopnie Fahrenheita;
- Możliwość zawieszenia lub ustawienia.

2. SPECYFIKACJA:


Zakres pomiaru	wilgotność 20 ~ 99 %
	temperatura 0 ~ 50 °C
Dokładność pomiaru	±3 %(dla wilgotności), ±1 °C(dla temperatury);
Dokładność wskaźnika	1 %(dla wilgotności), 0,1 °C(dla temperatury);
Częstotliwość próbkowania	co 10 sekund;
Bateria	1,5 Volt, rozmiar AAA x 1 szt;
Wymiar wyświetlacza	37x37 mm
Wielkość urządzenia	65x 97x 20 mm



3. INSTALACJA:

1. Włóż baterie zwracając uwagę na właściwą polaryzację baterii (właściwe ułożenie baterii);
2. Po włożeniu baterii urządzenie przeprowadzi test wewnętrzny i będzie gotowe do pomiarów po upływie ok.5 sekund;
3. Umieść urządzenie w miejscu nienarażonym na bezpośrednie padanie promieni słonecznych oraz wysoką temperaturę;
4. Usuń z urządzenia folię zabezpieczającą.

4. DZIAŁANIE:

1. Pamięć wskazań maksymalnych i minimalnych:
 - Wciśnij przycisk [Max/Min] aby wyświetlić maksymalne, zmierzone wartości (temperatura i wilgotność), następnie ponownie wciśnij przycisk [Max/Min] aby wyświetlić minimalne, zmierzone wartości. Aby powrócić do bieżących wskazań raz jeszcze wciśnij przycisk [Max/Min]
 - Aby skasować maksymalne i minimalne zmierzone pomiary wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [Max/Min] do czasu wyświetlenia " - - „, następnie puść przycisk, pamięć pomiaru zostanie skasowana.
2. Zamiana skali wyświetlanych pomiarów [°C- stopnie Celsjusza /° F- stopnie Fahrenheita]
 - Wciśnij przycisk [°C /° F] aby zmienić skalę pomiaru;
3. Włączanie/Wyłączanie
 - Wciśnij przycisk ON/OFF  aby włączyć lub wyłączyć urządzenie;