




Frytownica do ryb

MODEL: 746201, 746202, 7460203, 746204





LP.	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V746201-01	V746202-01	V746203-01	V746204-01	Obudowa
2	V746201-02	V746202-02	V746203-02	V746204-02	Pojemnik
3	V746201-03	V746202-03	V746203-03	V746204-03	Podstawa kosza
4	V746201-04	V746202-04	V746203-04	V746204-04	Kosz do frytkownicy do ryb
5	V746201-05	V746202-05	V746203-05	V746204-05	Grzałka 6000W 400V
6	V746201-06	V746202-06	V746203-06	V746204-06	Pokrywa
7	V746201-07	V746202-07	V746203-07	V746204-07	Rączka do pokrywy
8	V746201-08	V746202-08	V746203-08	V746204-08	Uchwyt grzałki
9	V746201-09	V746202-09	V746203-09	V746204-09	Mocowanie kapilary
10	V746201-10	V746202-10	V746203-10	V746204-10	Ośłona grzałki
11	V746201-11	V746202-11	V746203-11	V746204-11	Mikroprzełącznik
12	V746201-12	V746202-12	V746203-12	V746204-12	Termostat bezpieczeństwa 230 st. C
13	V746201-13	V746202-13	V746203-13	V746204-13	Panel przedni
14	V746201-14	V746202-14	V746203-14	V746204-14	Etykieta
15	V746201-15	V746202-15	V746203-15	V746204-15	Termostat
16	V746201-16	V746202-16	V746203-16	V746204-16	Pokrętło + tarcza 190 st. C
17	V746201-17	V746202-17	V746203-17	V746204-17	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa 400V
18	V746201-18	V746202-18	V746203-18	V746204-18	Tył panelu
19	V746201-19	V746202-19	V746203-19	V746204-19	Ogranicznik
20	V746201-20	V746202-20	V746203-20	V746204-20	Dławica PG13,5
21	V746201-21	V746202-21	V746203-21	V746204-21	Przewód OW 4x1,5
22			V746203-22	V746204-22	Kran
23			V746203-23	V746204-23	Rozeta płaska 1/2 cala
24	V746201-24	V746202-24	V746203-24	V746204-24	Nóżka gumowa
25	V746201-25	V746202-25	V746203-25	V746204-25	instalacja elektryczna