




**stalgast**  
ekspert gastronomiczny


**RYSUNEK ZŁOŻENIOWY**


# Kuchenka mikrofalowa 1050 W MODEL: 775412



**SAMSUNG**







LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V775412-01	Podstawa ceramiczna
2	V775412-02	Antena
3	V775412-03	Pokrywka
4	V775412-04	Silnik synchroniczny
5	V775412-05	Transformator
6	V775412-06	Pokrywa dolna
7	V775412-07	Bezpiecznik
8	V775412-08	Dioda
9	V775412-09	Kondensator (1.13 $\mu$ F)
10	V775412-10	Zatrask kompletny
11	V775412-11	Termostat bezpieczeństwa
12	V775412-12	Magnetron
13	V775412-13	Lampka oświetlenia
14	V775412-14	Silnik wentylatora
15	V775412-15	Filtr przeciw zakłóceńowy
16	V775412-16	Drzwi kompletne
17	V775412-17	Zatrask drzwi
18	V775412-18	Folia panelu sterowania
19	V775412-19	Panel sterowania
20	V775412-20	Obudowa panelu sterowania