

775419 Profesjonalna kuchenka mikrofalowa 1850 W



CZĘŚCI ZAMIENNE

numer kat/spare part code: V775419-1

nazwa części/spare part name: magnetron/magnetron


cena/price



numer kat/spare part code: V775419-2

nazwa części/spare part name: sterownik/mainboard

cena/price



numer kat/spare part code: V775419-3

nazwa części/spare part name: termostat/thermostat


cena/price



numer kat/spare part code: V775419-4

nazwa części/spare part name: filtr przeciwzakłuceniowy/filter

cena/price



numer kat/spare part code: V775419-5

nazwa części/spare part name: kondensator/capacitor

cena/price



numer kat/spare part code: V775419-6

nazwa części/spare part name: antena/antenna

cena/price



numer kat/spare part code: V775419-7

nazwa części/spare part name: silnik/motor

cena/price



numer kat/spare part code: V775419-8

nazwa części/spare part name: obudowa zewnętrzna/outer casing

cena/price



<p>numer kat/spare part code: V775419-9 nazwa części/spare part name: obudowa zewnętrzna/outer casing cena/price</p>	<p>numer kat/spare part code: V775419-10 nazwa części/spare part name: panel/control panel cena/price</p>
	
<p>numer kat/spare part code: V775419-11 nazwa części/spare part name: zamek/lock cena/price</p>	<p>numer kat/spare part code: V775419-12 nazwa części/spare part name: bezpiecznik/fuse cena/price</p>
	
<p>numer kat/spare part code: V775419-13 nazwa części/spare part name: drzwi/door cena/price</p>	<p>numer kat/spare part code: V775419-14 nazwa części/spare part name: cena/price</p>
	