


**FRYTOWNICA**

**MODEL: 777320**





Nr	Nr kat.	Opis
1	V777320-01	Pokrywa
2	V777320-02	Rączka pokrywy
3	V777320-03	Kosz
4	V777320-04	Pojemnik GN
5	V777320-05	Obudowa
6	V777320-06	Nóżka
7	V777320-07	Przewód zasilający
8	V777320-08	Grzałka
9	V777320-09	Obudowa panela
10	V777320-10	Termostat bezpieczeństwa
11	V777320-11	Wyłącznik krańcowy
12	V777320-12	Kontrolka czerwona
13	V777320-13	Kontrolka zielona
14	V777320-14	Pokrętło
15	V777320-15	Termostat