


FRYTOWNICA

MODEL: 777324





Nr	Nr kat.	Opis
1	V777324-01	Pokrętko
2	V777324-02	Kontrolka zielona
3	V777324-03	Kontrolka czerwona
4	V777324-04	Termostat bezpieczeństwa
5	V777324-05	Obudowa panela
6	V777324-06	Pokrywa
7	V777324-07	Rączka pokrywy
8	V777324-08	Termostat
9	V777324-09	Przewód zasilający
10	V777324-10	Pojemnik GN
11	V777324-11	Grzałka
12	V777324-12	Kosz
13	V777324-13	Obudowa
14	V777324-14	Ogranicznik przewodu zasilającego
15	V777324-15	Nóżka
16	V777324-16	Rączka
17	V777324-17	Wyłącznik krańcowy