


FRYTOWNICA

Z

KRANEM

MODEL: 777332





Nr	Nr kat.	Opis
1	V777332-01	Termostat
2	V777332-02	Pokrętko
3	V777332-03	Kontrolka zielona
4	V777332-04	Kontrolka pomarańczowa
5	V777332-05	Wyłącznik Krańcowy
6	V777332-06	Termostat bezpieczeństwa
7	V777332-07	Stycznik
8	V777332-08	Grzałka
9	V777332-09	Ogranicznik przewodu zasilającego
10	V777332-10	Przewód zasilający
11	V777332-11	Listwa przyłączeniowa
12	V777332-12	Rączka pokrywy
13	V777332-13	Pokrywa
14	V777332-14	Obudowa panela
15	V777332-15	Rączka kosza
16	V777332-16	Kosz
17	V777332-17	Pojemnik GN
18	V777332-18	Obudowa
19	V777332-19	Kran spustowy
20	V777332-20	Nóżka