




Piec do pizzy X-Line 4x30

MODEL: 781401





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781401-01	Wspornik rączki
2	V781401-02	Szyba
3	V781401-03	Prawo wspornik do drzwi piekarnika
4	V781401-04	Rączka
5	V781401-05	Uszczelki do szybki drzwi
6	V781401-06	Rama drzwi
7	V781401-07	Panel przedni drzwi
8	V781401-08	Szamot (305X610X17)
9	V781401-09	Komin
10	V781401-10	Obudowa wewnętrzna
11	V781401-11	Wspornik trzymając cały element grzewczy
12	V781401-12	Lewy panel obudowy
13	V781401-13	Materiał termoizolacyjny
14	V781401-14	Obudowa zewnętrzna
15	V781401-15	Wspornik listwy zacisków
16	V781401-16	Listwa zacisków
17	V781401-17	Podkładka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
18	V781401-18	Szkoło ochronne żarówki (okrągłe szkło)
19	V781401-19	Żarówka
20	V781401-20	Oprawka
21	V781401-21	Zestaw oświetlenia
22	V781401-22	Folia panelu sterowania
23	V781401-23	Włącznik światła
24	V781401-24	Śruba mocowania drzwi
25	V781401-25	Prawy panel obudowy z otworami wentylacyjnymi
26	V781401-26	Panel z włókna ceramicznego
27	V781401-27	Element grzewczy
28	V781401-28	Obudowa drzwi wewnętrzna
29	V781401-29	Obudowa drzwi zewnętrzna
30	V781401-30	Termostat
31	V781401-31	Termometr
32	V781401-32	Lampka sygnalizacji
33	V781401-33	Pokrętło regulacji termostatu