




Piec do pizzy X-Line 2x4x30

MODEL: 781402





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781402-01	Wspornik rączki
2	V781402-02	Szyba
3	V781402-03	Prawy wspornik drzwi piekarnika
4	V781402-04	Rączka
5	V781402-05	Uszczelki do szybki drzwi
6	V781402-06	Rama drzwi
7	V781402-07	Panel przedni drzwi
8	V781402-08	Szamot (305X610X17)
9	V781402-09	Komin
10	V781402-10	Obudowa wewnętrzna
11	V781402-11	Wspornik trzymając cały element grzewczy
12	V781402-12	Lewy panel obudowy
13	V781402-13	Materiał termoizolacyjny
14	V781402-14	Obudowa zewnętrzna
15	V781402-15	Wspornik listwy zacisków
16	V781402-16	Listwa zacisków
17	V781402-17	Podkładka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
18	V781402-18	Szkoło ochronne żarówki (okrągłe szkło)
19	V781402-19	Żarówka
20	V781402-20	Oprawka
21	V781402-21	Zestaw oświetlenia
22	V781402-22	Folia panelu sterowania
23	V781402-23	Włącznik światła
24	V781402-24	Śruba mocowania drzwi
25	V781402-25	Prawy panel obudowy z otworami wentylacyjnymi
26	V781402-26	Panel z włókna ceramicznego
27	V781402-27	Element grzewczy
28	V781402-28	Obudowa drzwi wewnętrzna
29	V781402-29	Obudowa drzwi zewnętrzna
30	V781402-30	Termostat
31	V781402-31	Termometr
32	V781402-32	Lampka sygnalizacji
33	V781402-33	Pokrętło regulacji termostatu