




# Piec do pizzy X-Line 4x30

## MODEL: 781502





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781502-01	Ramka szkła
2	V781502-02	Szyba
3	V781502-03	Wspornik
4	V781502-04	Rączka
5	V781502-05	Zestaw montażowy rączkę
6	V781502-06	Rama drzwi
7	V781502-07	Panel przedni drzwi
8	V781502-08	Szamot (305X610X17)
9	V781502-09	Komin
10	V781502-10	Lewy panel obudowy
11	V781502-11	Materiał izolacyjny
12	V781502-12	Obudowa
13	V781502-13	Wspornik listwy zacisków
14	V781502-14	Uszczelka szkła ochronnego
15	V781502-15	Szkło ochronne
16	V781502-16	Lampka halogenowa
17	V781502-17	Oprawka
18	V781502-18	Transformator
19	V781502-19	Zestaw oświetlenia komory
20	V781502-20	Oprawka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
21	V781502-21	Uchwyt oświetlenia drzwi
22	V781502-22	Listwa zacisków
23	V781502-23	Prawa obudowa zewnętrzna pieca
24	V781502-24	Panel z włókna ceramicznego
25	V781502-25	Element grzewczy
26	V781502-26	Wspornik elementu grzewczego
27	V781502-27	Obudowa wewnętrzna pieca
28	V781502-28	Folia panelu sterowania
29	V781502-29	Ramka drzwi
30	V781502-30	Drzwi
31	V781502-31	Obudowa zewnętrzna drzwi
32	V781502-32	Uszczelka szkła ochronnego
33	V781502-33	Folia panelu sterującego
34	V781502-34	Pokrętło regulacji termostatu
35	V781502-35	Kontrolka elementu grzewczego
36	V781502-36	Termometr
37	V781502-37	Termostat
38	V781502-38	Włącznik światła
39	V781502-39	Sprężyna lampy