







Zmywarka uniwersalna

MODEL: 801006










40

41

39

38



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V801006-01	Śruba mocująca
2	V801006-02	Dystans
3	V801006-03	Śruba drzwi (M6x265)
4	V801006-04	Zamek drzwi zmywarki
5	V801006-05	Drzwi
6	V801006-06	Nóżka
7	V801006-07	Zawór zwrotny
8	V801006-08	Elektrozawór
9	V801006-09	Rurka
10	V801006-10	Pompa nablyszczacza
11	V801006-11	Termostat (90 ° C)
12	V801006-12	Silikonowa rura
13	V801006-13	Trójnik wody
14	V801006-14	Termostat (55 ° C)
15	V801006-15	Grzałka bojlera
16	V801006-16	Grzałka komory (2 kW 230V)
17	V801006-17	Zabezpieczenie termiczne bojlera
18	V801006-18	Bojler
19	V801006-19	Korek odpływu
20	V801006-20	Filtr odpływu wody
21	V801006-21	Pompa zmywarki (0,4 kW)
22	V801006-22	Kołnierz
23	V801006-23	Wąż odprowadzający (fi 24 1500 mm)

24	V801006-24	Głowica ramion dolnych
25	V801006-25	Uszczelka wlotowa odpływu
26	V801006-26	Piasta doprowadzenia
27	V801006-27	Uszczelka wirnika
28	V801006-28	Dystans wirnika dolny
29	V801006-29	Tuleja z kołnierzem
30	V801006-30	Podkładka
31	V801006-31	Tuleja wirnika
32	V801006-32	Trzpień wirnika dolny
33	V801006-33	Trzpień wirnika górny
34	V801006-34	Kubek presostatu
35	V801006-35	Element głowicy górnej
36	V801006-36	Uszczelka
37	V801006-37	Piasta doprowadzenia wody
38	V801006-38	Wirnik wody
39	V801006-39	Plastikowy trzpień wirnika
40	V801006-40	Wirnik wody (plastik)
41	V801006-41	Śruba mocująca
42	V801006-42	Stycznik 9A 230V
43	V801006-43	Kondensator
44	V801006-44	Czujnik magnetyczny
45	V801006-45	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
46	V801006-46	Obudowa włącznika
47	V801006-47	Przycisk włącznika (czarny)

48	V801006-48	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
49	V801006-49	Przełącznik
50	V801006-50	Obudowa włącznika
51	V801006-51	Lampka sygnalizacyjna zielona
52	V801006-52	Przełącznik
53	V801006-53	Uchwyt bezpiecznika
54	V801006-54	Kostka
55	V801006-55	Bezpiecznik 4A
56	V801006-56	Presostat
57	V801006-57	Płyta główna
58	V801006-58	Kostka