




Frytownica elektryczna

MODEL: 962500





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V962500-01	Stopka
2	V962500-02	Ostona dolna
3	V962500-03	Wspornik zaworu
4	V962500-04	Panel przedni
5	V962500-05	Przedłużka
6	V962500-06	Rura spustowa
7	V962500-07	Zawór
8	V962500-08	Rękojeść zaworu
9	V962500-09	Korpus
10	V962500-10	Błat
11	V962500-11	Tuleja
12	V962500-12	Pręt uchwytu
13	V962500-13	Bolec uchwytu
14	V962500-14	Grzałka 6000W 400V
15	V962500-15	Uchwyt grzałki dolny
16	V962500-16	Uchwyt grzałki górny
17	V962500-17	Mocowanie kapilary
18	V962500-18	Mocowanie kapilary
19	V962500-19	Ostona grzałki
20	V962500-20	Podstawa kosza
21	V962500-21	Kosz
22	V962500-22	Pokrywa
23	V962500-23	Rączka do pokrywy
24	V962500-24	Skala termostatu
25	V962500-25	Pokrętło ze skalą
26	V962500-26	Lampka pomarańczowa
27	V962500-27	Termostat
28	V962500-28	Tył panela
29	V962500-29	Bolec
30	V962500-30	Przewód OW
31	V962500-31	Dławica
32	V962500-32	Termostat
33	V962500-33	Ogranicznik
34	V962500-34	Panel przedni
35	V962500-35	Mikroprzełącznik
36	V962500-36	Instalacja elektryczna
37	V962500-37	Mocowanie panela sterującego lewy
38	V962500-38	Mocowanie panela sterującego prawy