




Kuchnia nastawna elektryczna MODEL: 970500





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V970500-01	Płyta grzewcza
2	V970500-02	Blat
3	V970500-03	Wspornik płyty grzewczej
4	V970500-04	Mata izolacyjna
5	V970500-05	Skrzynka zaciskowa
6	V970500-06	Obudowa
7	V970500-07	Skala
8	V970500-08	Pokrętło
9	V970500-09	Przełącznik
10	V970500-10	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
11	V970500-11	Panel przedni
12	V970500-12	Nóżka