


## Makaroniarka elektryczna pojedyncza MODEL: 974500





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V974500-01	Obudowa boczna
2	V974500-02	Panel
3	V974500-03	Drzwi z uchwytem
4	V974500-04	Bateria
5	V974500-05	Grzałka 2kW
6	V974500-06	Włącznik osiowy
7	V974500-07	Pokrętło
8	V974500-08	Uszczelnienie kapilary
9	V974500-09	Skala pokrętła
10	V974500-10	Spinka czujnika
11	V974500-11	Adapter pokrętła
12	V974500-12	Termostat bezpieczeństwa
13	V974500-13	Stycznik
14	V974500-14	Kontrolka pomarańczowa
15	V974500-15	Kontrolka zielona
16	V974500-16	Końcówka
17	V974500-17	Uszczelka
18	V974500-18	Rura zasilająca
19	V974500-19	Trójnik
20	V974500-20	Nypel
21	V974500-21	Zawór
22	V974500-22	Wąż przelewowy
23	V974500-23	Podstawka pod kosze
24	V974500-24	Ociekacz

### SCHEMAT ELEKTRYCZNY

