



TERMOMETR ELEKTRONICZNY (z sondą) MODEL: 620010

I. PRZYCISKI FUNKCYJNE:

[ON/OFF]-włączanie / wyłączanie;

[HOLD]-zatrzymanie pomiaru;

UWAGA: Nie używać wewnątrz pieca!

2. SPECYFIKACJA:

2.1. Dokładność pomiaru:

$\pm 1^{\circ}\text{C}$ pomiędzy -20°C a 120°C ;

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ pomiędzy -20°C a -50°C oraz pomiędzy 120°C a 150°C ;

$\pm 4^{\circ}\text{C}$ pomiędzy 150°C a 200°C ;

$\pm 6^{\circ}\text{C}$ pomiędzy 200°C a 280°C ;

2.2. Rozdzielczość:

$0,1^{\circ}$ pomiędzy $-19,9 \sim 199,9$ niekiedy 1°

Próbkowanie: co 0,5 sekundy;

Bateria: 1,5 Volt X 1;

Temperatura otoczenia: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$;

Automatyczne wyłączenie po upływie 10 minut.

3. OBSŁUGA:

1. Wciśnij [ON/OFF] aby włączyć.
2. Włóż sondę do badanej substancji na głębokość ok. 50 mm
3. Wciśnij [HOLD] aby zatrzymać pomiar;
4. Wciśnij [ON/OFF] ponownie aby wyłączyć.

